## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

## **Using Standard Switches**

**Цель работы:** ознакомиться с конфигурацией стандартного коммутатора, создать стандартный коммутатор с группой портов виртуальной машины, подключить виртуальные машины к новой группе портов виртуальной машины.

## Порядок выполнения работы

1. Создайте виртуальный коммутатор. Выделите хост и перейти во вкладку  $Configure \rightarrow Networking \rightarrow Virtual\ switches$ 




Рис.1 Интерфейс настройки Virtual switches

2. Нажмите *Add Networking*. Используйте настройки с Рис.2-5. Имя нового коммутатора может быть любым.




Рис. 2 Окно создания виртуальной группы портов




Рис.3 Окно создание нового коммутатора




Рис.4 Окно добавления активного интерфейса




Рис. 5 Окно задание имени новой группы портов

3. Проверьте, что новый виртуальный коммутатор корректно отображается в схеме.




Рис.6 Схема созданного виртуального коммутатора

- 4. Подключите виртуальную машину к созданному виртуальному коммутатору. Щелкните правой кнопкой мыши на виртуальную машину в меню слева, в контекстном меню выбрать *Edit Settings*.
- 5. В Network adapter выберете созданную сеть из списка и подключите.




Рис.7 Список виртуальных сетей




Рис. 8 Настройки виртуальной машины

- 6. Запустите, созданную виртуальную машину.
- 7. Перейдите в виртуальную машину и в командной строке введите

команды согласно Рис.9:

```
Місгозоft Windows XP [Версия 5.1.2600]

(С) Корпорация Майкрософт, 1985—2001.

С:\Documents and Settings\admin>ipconfig /release

Настройка протокола IP для Windows

Подключение по локальной сети — Ethernet адаптер:

□NS—суфникс этого подключения . : 0.0.0.0

Наска подсети . . . : 0.0.0.0

Основной шлюз . . . : :

C:\Documents and Settings\admin>ipconfig /renew

Настройка протокола IP для Windows

Подключение по локальной сети — Ethernet адаптер:

□NS—суфникс этого подключения . : ∪миаге local
IP—адрес . . . : 192.168.1.20

Наска подсети . . . : 255.255.255.0

Основной шлюз . . . : 192.168.1.5

C:\Documents and Settings\admin>

□
```

Рис. 9 Команды сброса ІР-адреса

8. Проверить установленное соединение при помощи команды *ping*.

Рис.10 Утилита ping

9. Подготовьте отчет для защиты лабораторной работы.

## Отчет должен содержать

- 1. Титульный лист.
- 2. Текст задания.
- 3. Схема сети.
- 4. Скриншоты по выполненным действиям для пунктов 2-8.
- 5. Выводы.